



ANLEITUNG ZUM SCHÄRFEN UND HONEN

1. Ausrichtung der zu schleifenden Schneidkante und des Schleifwerkzeugs in einem Winkel von ungefähr 20 Grad (Siehe Fig. 1).

Tipp: Stellen Sie sicher, dass die **Eckkante** des Hartmetallwerkzeugs gegen die Schneide verwendet wird, um zu schärfen.

2. Halten Sie den Winkel bei und schieben Sie die **Eckkante** des Hartmetallwerkzeugs wiederholt entlang der Schneide vom Ende der Klinge bis zur Spitze schieben (Siehe Fig. 2). Diese Bewegung fortsetzen, bis die gewünschte Schärfe erreicht ist.

3. Wechseln Sie zur Keramik Klinge, um die Schneidkante zu schärfen. Verfahren Sie dabei genauso wie beim Schleifen.

Hinweis: Die meisten Schneidwerkzeuge wie Gartenscheren,

Astschneider und Rasenmäher haben Klingen, die nur auf einer Seite abgeschragt

sind. Schärfen Sie nur die Seite jeder Klinge, die eine Abschrägung hat. Wenn Sie eine doppelseitig abgeschragte Klinge schärfen, z.B. bei den meisten Messerklingen, wiederholen Sie den obigen Vorgang für die Unterseite der Klinge. Führen Sie an jeder Seite der Klinge die gleiche Anzahl an Durchgängen durch, um eine gleichmäßige Schneidkante zu erhalten.

Das Wolframkarbid wird für abgestumpfte oder beschädigte Kanten verwendet, die eine neue Schneidkante benötigen.

Die Keramik Klinge eignet sich zum Abziehen einer Klinge.

- Sehen Sie sich das zugehörige Demo-Video auf YouTube an: bit.ly/129NVideo

Oder scannen Sie den QR-Code

- Jedes SHARPAL Produkt ist für **3 Jahre** ab Kaufdatum bei normaler Abnutzung frei von Material- und Verarbeitungsfehlern, mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Änderungen verursacht wurden. DIESE GARANTIE GILT NUR FÜR NICHT-INDUSTRIELLE ODER NICHT-KOMMERZIELLE VERWENDUNG. Wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über die SHARPAL Website oder senden Sie eine E-Mail direkt an warranty@sharpal.com.

