





SLIJPINSTRUCTIES**Gebruikershandleiding**

1. Plaats de slijpstaaf verticaal met de punt naar beneden op een snijplank, tafel of ander gepast oppervlak. (Zie Fig. 1) Oefen voldoende neerwaartse druk uit op de slijpstaaf om te voorkomen dat deze wegschuift tijdens het slijpen.
2. De vaste hoekgeleider bevat 6 hellingsvlakken van 20 graden, die voor de meeste messen geschikt zijn. Plaats de hiel van het mesblad tegen de hoekgeleider van 20 graden (Zie Fig. 2). Plaats het mesblad NIET tegen de hoekgeleider, als u een andere slijphoek dan 20 graden wenst. Pas de hoek tussen het mes en de slijpstaaf naar wens aan. Duw het mes met een constante neerwaartse druk langs de staaf naar beneden, terwijl u het mes van de hiel naar de punt van het mesblad naar u toe trekt. (Zie Fig. 3)
3. Herhaal deze handeling aan de andere kant van het mesblad. (Zie Fig. 4)
4. Herhaal stap 2 en 3 totdat het mes scherp is. Beweeg het mes met altijd afwisselend aan elke kant over de slijpstaaf en oefen de gepaste druk uit.



Opmerking: Slijp altijd de volledige lengte van het mesblad en evenveel aan elke kant van het blad om een gelijkmatige snijrand te behouden. De snelheid waarmee u slijpt, heeft geen invloed op het resultaat.

ONDERHOUD: Veeg na elk gebruik af met een droge doek. Gebruik voor een diepere reiniging een natte doek om vuil te verwijderen.

LET OP: Aanbevolen om snijbestendige handschoenen te dragen bij het slijpen van een mes met dit product.

WAARSCHUWINGEN: Dit product is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen houden.

- Bekijk de demovideo op YouTube: bit.ly/108Video
Of scan de QR-code

- Elk SHARPAL-product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten bij normale slijtage gedurende **3 jaar** vanaf de datum van aankoop, met uitzondering van schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of wijziging. DEZE GARANTIE GELDT ALLEEN VOOR NIET-IN-DUSTRIEEL OF NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK. Als u aanspraak wilt maken op garantie, neem dan contact met ons op via de SHARPAL-web-site of e-mail rechtstreeks naar warranty@sharpal.com.

