





## Instrukcja obsługi

### INSTRUKCJA OSTRZENIA

1. Pionowo umieścić pręt do ostrzenia skierowany w dół na desce do krojenia, stole lub innej odpowiedniej powierzchni. (Patrz Fig. 1) Wywierać wystarczający nacisk w dół na pręt do ostrzenia, aby uniknąć poślizgu podczas ostrzenia.
2. Wbudowana prowadnica oferuje 6 pozycje nachylenia, wszystkie o kącie 20 stopni, które nadają się do ostrzenia większości noży. Umieścić brodę ostrza noża przy prowadnicy o kącie 20 stopni (Patrz Fig. 2). NIE dociskać ostrza noża do ukośnej prowadnicy w przypadku zamiaru ostrzenia pod kątem innym niż 20 stopni. Dopasować kąt między ostrzem noża a prętem ostrzałki według własnego uznania. Konsekwentnie dociskając w dół, popchnąć nóż w dół wzdłuż pręta, jednocześnie ciągnąc nóż do siebie – od brody do czubka ostrza. (Patrz Fig. 3).
3. Powtórzyć tę czynność po przeciwnej stronie ostrza noża. (Patrz Fig. 4) .
4. Powtarzać kroki 2 i 3, aż nóż będzie ostry. Zawsze wykonywać naprzemienne przejścia nożem przez pręt do ostrzenia, stosując odpowiedni nacisk.



**Uwaga:** Zawsze ostrzyć nóż na całej długości ostrza. Wykonywać po każdej stronie ostrza taką samą liczbę ruchów, aby zachować równą krawędź cięcia. Szybkość ostrzenia nie ma wpływu na końcowy efekt.

**KONSERWACJA:** Po każdym użyciu przetrzeć suchą szmatką. Aby wyczyścić dokładniej, użyć wilgotnej szmatki.

**PRZESTROGA:** Zalecamy, aby podczas ostrzenia noża tym produktem stosować rękawice odporne na przecięcie.

**OSTRZEŻENIA:** Ten produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Zobacz jego film demonstracyjny na YouTube: [bit.ly/108Video](https://bit.ly/108Video)

Lub zeskanować kod QR

• Każdy produkt SHARPAL jest objęty gwarancją na brak wad materiałowych i wykonawczych przy normalnym zużyciu przez **3 lata** od daty zakupu, z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub zmianami. NINIEJSZA GWARANCJA DOTYCZY WYŁĄCZNIE UŻYTKU NIEPRZEMYSŁOWEGO LUB NIEKOMERCYJNEGO. Jeśli chcesz złożyć reklamację gwarancyjną, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony internetowej SHARPAL lub napisz do nas bezpośrednio na adres [warranty@sharpal.com](mailto:warranty@sharpal.com).

