





Manuel d'utilisation

Remarque: Si vous utilisez ce produit à main levée, au lieu de poser la pointe de la tige sur une table, retirez le capuchon en caoutchouc de la pointe pour éviter qu'il ne soit coupé par le couteau.

INSTRUCTIONS D'AFFÛTAGE

1. Placez la tige d'affûtage verticalement, la pointe vers le bas, sur une planche à découper, une table ou toute autre surface appropriée. (Voir Fig. 1) Appliquez une pression suffisante vers le bas pour éviter que la tige ne glisse pendant l'affûtage.
2. Le guide d'angle fixe intégré possède six surfaces guides, toutes réglées à 20 degrés, adaptées à la plupart des couteaux. Placez le talon de la lame contre le guide de 20 degrés. (Voir Fig. 2) Ne posez pas la lame sur le guide si vous souhaitez un angle autre que 20 degrés. Ajustez l'angle entre la lame et la tige selon les besoins. Faites glisser le couteau vers le bas le long de la tige en exerçant une pression uniforme, du talon à la pointe. (Voir Fig. 3)
3. Répétez cette opération sur le côté opposé de la lame. (Voir Fig. 4)
4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que le couteau soit bien aiguisé. Effectuez toujours des passages alternés des deux côtés de la lame en appliquant une pression appropriée.

Remarque: Aiguissez toujours toute la longueur de la lame et effectuez le même nombre de passages sur chaque côté pour obtenir un tranchant uniforme. La vitesse n'affecte pas le résultat.



ENTRETIEN

Essuyez-le avec un chiffon sec après chaque utilisation. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez un chiffon humide pour enlever les débris.

- Regardez la vidéo de démonstration sur YouTube: [bit.ly/119Nvideo](https://www.youtube.com/watch?v=bit.ly/119Nvideo)
Ou scannez le code QR

- Les produits SHARPAL sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant 3 ans à partir de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise utilisation ou à des modifications, l'usure normale ou l'usure naturelle des pièces consommables en raison d'une utilisation régulière. La garantie est uniquement valable pour un usage non industriel et non commercial. Pour faire une réclamation, contactez-nous via le site SHARPAL ou envoyez un e-mail à warranty@sharpal.com.

