





Gebruikershandleiding

Opmerking: Als dit product uit de vrije hand wordt gebruikt in plaats van met de punt van de staaf op een tafel gesteund, verwijder dan de dop van de punt van de staaf om te voorkomen dat de rubberen dop door het mes wordt afgesneden.

SLIJPINSTRUCTIE

1. Plaats de slijpstaaf verticaal, met de punt omlaag, op een snijplank, tafel of ander geschikt oppervlak (Zie Fig. 1). Oefen voldoende neerwaartse druk uit op de slijpstaaf om wegglijden tijdens het slijpproces te voorkomen.
2. De ingebouwde vaste hoekgeleider bevat zes schuine vlakken, die allemaal 20 graden zijn en geschikt zijn voor de meeste messen. Plaats de hiel van het mesblad tegen de hoekgeleider van 20 graden (Zie Fig. 2). Plaats het mesblad niet tegen de hoekgeleider als u een andere slijphoek dan 20 graden wilt. Stel de hoek tussen het mesblad en de slijpstaaf naar wens af. Duw het mes met constante neerwaartse druk langs de staaf omlaag terwijl u het mes van hiel tot punt naar u toe trekt. (Zie Fig. 3)
3. Herhaal deze handeling aan de tegenoverliggende zijde van het mesblad. (Zie Fig. 4)
4. Herhaal stap 2 en 3 totdat het mes scherp is. Maak altijd afwisselende halen met uw mes over de slijpstaaf en oefen daarbij de juiste druk uit.

Opmerking: Slijp altijd de volledige lengte van het mesblad en geef elke zijde van het blad hetzelfde aantal halen om een gelijkmatige snijkant te behouden. De snelheid van het proces heeft geen invloed op het resultaat.



ONDERHOUD

Veeg na elk gebruik af met een droge doek. Gebruik voor een diepere reiniging een natte doek om vuil te verwijderen.

- Bekijk de demovideo op YouTube: bit.ly/119Nvideo
Of scan de QR-code
- SHARPAL producten zijn gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende 3 jaar vanaf de aankoopdatum. Deze garantie dekt geen schade door verkeerd gebruik of wijziging, normale slijtage en de natuurlijke vermindering van verbruiksartikelen door regelmatig gebruik. Bovendien is de garantie alleen geldig voor niet-industrieel en niet-commercieel gebruik. Als u een garantieclaim wilt indienen, neem dan contact met ons op via de SHARPAL-website of stuur rechtstreeks een e-mail naar warranty@sharpal.com.

