

## Benutzerhandbuch




### VORBEREITUNG ZUM SCHÄRFEN

Wählen Sie die passende Diamant-Schleifkörnung je nach Zustand Ihrer Klinge aus.

Jedes Modell verfügt über zwei Diamant-Schleifkörnungen – eine auf jeder Seite. Sehen Sie in der Tabelle unten nach, um die für Ihr Modell verfügbaren Schleifkörnungen zu identifizieren, und wählen Sie die Seite, die am besten zu Ihren Schärfbedürfnissen passt.

Artikel-Nr.	Körnung (US-Mesh)	Mikron	Anwendung
120N	Extra Grob 220	60	Repariert stark beschädigte Kanten
	Fein 600	25	Glättet und verbessert die Schärfe
121N	Grob 325	45	Stumpfe Kanten wiederherstellen
	Extra Fein 1200	12	Hont für ein rasiermesserscharfes Finish

Die eingebaute, feste Winkelführung auf beiden Seiten ist auf 20 Grad eingestellt, was für die meisten Messer geeignet ist. Legen Sie die Klinge an die 20-Grad-Winkelführung (Siehe Fig. 1). Wenn Sie einen anderen Schärfwinkel bevorzugen, verwenden Sie die Führung nicht und halten Sie die Klinge manuell im gewünschten Winkel.



### Schärfungstechniken

- Eine gängige Methode ist die Technik des abwechselnden Schleifens, bei der erst die eine, dann die andere Seite der Klinge geschärft wird, um eine gleichmäßige und scharfe Schneide zu erhalten (Siehe Fig. 2 und Fig. 3).
- Eine andere Methode ist der einseitige Durchgang, bei dem Sie eine Seite vollständig schärfen, bevor Sie zur anderen Seite wechseln.
- Wenn Sie eine bestimmte Schärfmethode bevorzugen, können Sie diejenige anwenden, die für Sie am besten geeignet ist, solange Sie einen gleichmäßigen Winkel und gleichmäßige Striche beibehalten.
- Üben Sie beim Schärfen leichten Druck aus, um die Lebensdauer der Diamantoberfläche zu verlängern.
- Schärfen Sie trocken – KEIN Wasser oder Öl erforderlich.
- Wenn Sie mit der gröberen Seite beginnen, schließen Sie mit der feineren Seite ab, um eine geschliffene Kante zu erhalten.

### Wartung Und Reinigung

- After Wischen Sie den Stein nach dem Schärfen mit einem trockenen Papierhandtuch ab.
- If Metallspäne ansammeln, reinigen Sie die Oberfläche mit einem Radiergummi oder einer Nylonbürste.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf, um eine Oxidation von Restmetall auf der Oberfläche zu verhindern.

### VORSICHT

Schärfen kann gefährlich sein. Bleiben Sie aufmerksam, und zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir das Tragen von schnittfesten Handschuhen.

**WARNUNG:** Kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten und nach Gebrauch sicher aufbewahren.

- Sehen Sie sich das zugehörige Demo-Video auf YouTube an: [bit.ly/121-Video](https://bit.ly/121-Video)  
Oder scannen Sie den QR-Code
- Für SHARPAL-Produkte gilt eine Garantie von **3 Jahren** ab Kaufdatum auf Material- und Verarbeitungsfehler. Diese Garantie schließt Schäden aus, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Veränderungen, normale Abnutzung und den natürlichen Verfall von Verbrauchermaterialien bei regelmäßigem Gebrauch entstehen. Außerdem gilt die Garantie nur für nicht-industrielle und nicht-kommerzielle Nutzung. Wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über die SHARPAL-Website oder senden Sie eine E-Mail direkt an [warranty@sharpal.com](mailto:warranty@sharpal.com).

