

Instrukcja obsługi




PRZYGOTOWANIE DO OSTRZENIA

Wybierz odpowiednią gradację diamentu w zależności od stanu ostrza.

Każdy model posiada dwie gradacje diamentowe — po jednej z każdej strony. Zajrzyj do tabeli poniżej, aby zidentyfikować dostępne gradacje dla Twojego modelu i wybierz stronę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom ostrzenia.

Pozycja nr.	Ziarno (Siatka USA)	Mikron	Zastosowanie
120N	Bardzo gruboziarnista 220	60	Naprawia mocno uszkodzone krawędzie
	Dobra 600	25	Wygładza i zwiększa ostrość
121N	Gruboziarnista 325	45	Przywraca stępione krawędzie
	Ekstra drobny 1200	12	Szlify zapewniające ostre jak brzytwa wykończenie

Wbudowany stały prowadnik kąta na obu stronach jest ustawiony na 20 stopni, co pasuje do większości noży. Umieść ostrze noża na prowadniku kąta 20 stopni (Zobacz Fig. 1). Jeśli preferujesz inny kąt ostrzenia, nie używaj prowadnika, a zamiast tego trzymaj ostrze ręcznie w preferowanym kącie.



Techniki ostrzenia

- Powszechną metodą jest technika naprzemiennego ostrzenia, w której ostrzy się jedną stroną ostrza, a następnie drugą, aby uzyskać równą i ostrą krawędź (Zobacz Fig. 2 i Fig. 3).
- Innym podejściem jest przejście jednostronne, podczas którego całkowicie ostrzy się jedną stroną przed przejściem do drugiej.
- Jeśli masz preferowaną metodę ostrzenia, możesz użyć tego, co działa najlepiej dla Ciebie, o ile zachowujesz stały kąt i spójne pociągnięcia.
- Podczas ostrzenia należy stosować lekki nacisk, aby wydłużyć żywotność powierzchni diamentowej.
- Ostrzenie na sucho — NIE potrzeba wody ani oleju.
- Jeśli zaczynasz od strony gruboziarnistej, zakończ ostrzenie stroną drobnoziarnistą, aby uzyskać wygładzone ostrze.

Konserwacja i czyszczenie

- Po ostrzeniu przetrzyj kamień suchym ręcznikiem papierowym.
- W przypadku nagromadzenia się metalowych opiłków należy wyczyścić powierzchnię gumową gumką lub nylonową szczotką.
- Przechowuj w suchym miejscu, aby uniknąć oksydacji pozostałego metalu na powierzchni.

OSTRZEŻENIE

Ostrzenie może być niebezpieczne. Zachowaj czujność, a dla dodatkowego bezpieczeństwa zalecamy noszenie rękawic odpornych na cięcia.

UWAGA: Nie jest to zabawka. Trzymać poza zasięgiem dzieci i przechowywać w bezpiecznym miejscu po użyciu.

- Obejrzyj film demonstracyjny na YouTube: bit.ly/121-Video

Lub zeskanuj kod QR

- Produkty SHARPAL są objęte gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne przez **3 lata** od daty zakupu. Gwarancja ta nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użycia lub modyfikacji, normalnego zużycia, oraz naturalnego zużycia materiałów eksploatacyjnych podczas regularnego użytkowania. Ponadto gwarancja jest ważna tylko w przypadku użytkowania nieprzemysłowego i niekomercyjnego. Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, prosimy o kontakt przez stronę internetową SHARPAL lub wysłanie wiadomości e-mail bezpośrednio na adres warranty@sharpal.com.

