

Användarhandbok



FÖRBEREDELSE FÖR SLIPNING

Välj lämplig diamantkornstorlek baserat på bladets skick.

Varje modell har två diamantkornstorlekar – en på varje sida. Se tabellen nedan för att identifiera vilka kornstorlekar som finns för din modell och välj den sida som bäst passar dina slipbehov.

Modell	Kornstorlek (US Mesh)	Micron	Användning
120N	Extra grov 220	60	Reparerar kraftigt skadade egg
	Fin 600	25	Jämnar ut och förbättrar skärpan
121N	Grov 325	45	Återställer slöa egg
	Extra fin 1200	12	Bryner till en rakbladsvass finish

Den inbyggda fasta vinkelguiden på båda sidor är inställd på 20 grader, vilket passar de flesta knivar. Placera knivbladet mot 20-graders vinkelguiden (Se Fig. 1). Om du föredrar en annan slipvinkel ska du inte använda guiden, utan istället hålla bladet manuellt i önskad vinkel.



Sliptekniker

- En vanlig metod är växelvis slipning, där du slipar ena sidan av bladet och därefter den andra för att få en jämn och vass egg (Se Fig. 2 och Fig. 3).
- En annan metod är ensidig slipning, där du slipar ena sidan helt innan du byter till den andra sidan.
- Om du har en föredragen slipmetod kan du använda den som fungerar bäst för dig, så länge du håller en stadig vinkel och konsekventa drag.
- Använd lätt tryck vid slipning för att förlänga diamantytans livslängd.
- Slipa torrt – INGET vatten eller olja behövs.
- Om du börjar med den grövre sidan, avsluta med den finare sidan för en brynt egg.

Underhåll Och Rengöring

- Efter slipning, torka av stenen med en torr pappershandduk.
- Om metallspån ansamlas, rengör ytan med ett suddgummi eller en nylonborste.
- Förvara på en torr plats för att undvika oxidering av kvarvarande metall på ytan.

VARNING

Slipning kan vara farligt. Var uppmärksam, och för extra säkerhet rekommenderar vi att du använder skärskyddshandskar.

VARNING: Inte en leksak. Förvaras utom räckhåll för barn och på en säker plats efter användning.

- Titta på demonstrationsvideon på YouTube: bit.ly/121-Video
Eller skanna QR-koden

- SHARPAL-produkter garanteras mot material- och tillverkningsfel i **3 år** från inköpsdatumet. Denna garanti omfattar inte skador som orsakats av felaktig användning eller modifiering, normalt slitage eller naturlig förslitning av förbrukningsdelar vid regelbunden användning. Garantin gäller endast för icke-industriell och icke-kommersiell användning. Om du vill göra ett garantianspråk, kontakta oss via SHARPALS webbplats eller skicka ett e-postmeddelande direkt till warranty@sharpal.com.

