

Instrukcja obsługi

OKRĄGŁY PRĘT DO OSTRZENIA GŁADKICH KRAWĘDZI:

1. Przyłóż ostrze do okrągłego pręta ostrzającego pod kątem zalecanym przez producenta noża.
2. Zaczynając od pięty ostrza i końcówki okrągłego pręta ostrzającego, przeciągnij ostrze w dół i do siebie wzdłuż jednej strony pręta ostrzającego, wykonując lekki ruch po łuku, jak pokazano na Fig. 1. (Patrz Fig. 1 & 2)
3. Powtórz ten ruch po drugiej stronie pręta ostrzającego. (Patrz Fig. 3 & 4)
4. Powtarzaj kroki 2 i 3, aż nóż będzie ostry. Zawsze wykonuj naprzemienne pociągnięcia nożem po obu stronach ostrzałki, stosując odpowiedni nacisk.

Uwaga: Podczas całego ruchu ostrzenia zawsze utrzymuj ten sam kąt i ostrz całą długość ostrza noża. Wykonuj taką samą liczbę pociągnięć po każdej stronie ostrza, aby zachować równą krawędź tnącą. Szybkość procesu nie ma wpływu na rezultat.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

STOŻKOWY PRĘT DO OSTRZENIA ZĄBKOWANYCH KRAWĘDZI I HAKÓW DO PATROSZENIA: (Patrz Fig. 5)

1. Trzymaj stożkowy pręt i nóż w sposób pokazany na ilustracji. Przyłóż koniec pręta do krawędzi tnącej ząbkowania lub haka do patroszenia. Dopasuj go do istniejącego kąta ostrzenia.
2. Przesuwaj pręt przez ząbkowanie lub hak do patroszenia, stosując umiarkowany nacisk i lekko obracając pręt podczas ruchu. Powtarzaj, aż krawędź tnąca będzie ostra.
3. Powtórz kroki 1 i 2 dla wszystkich ząbkowań lub dla całego haka do patroszenia. Uwaga: niektóre haki do patroszenia mają podwójny skos i wymagają ostrzenia po obu stronach.

ROWEK W STOŻKOWYM PRĘCIE DO OSTRZENIA HACZYKÓW WĘDKARSKICH: (Patrz Fig. 6)

Włóż haczyk wędkarski do rowka stożkowego pręta diamentowego i przesuwaj krawędź wzdłuż rowka, aż będzie ostra.

UWAGA: Ostrzenie jest czynnością z natury niebezpieczną. Zachowaj czujność i nigdy nie próbuj ostrzyć, jeśli nie masz pełnej kontroli nad swoimi zdolnościami psychicznymi i fizycznymi.

OSTRZEŻENIA: Ten produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

- Obejrzyj film demonstracyjny na YouTube: bit.ly/178NVideo
Lub zeskanuj kod QR

- Produkty SHARPAL są objęte **3-letnią** gwarancją od daty zakupu na wady materiałowe i wykonawcze. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użyciem lub modyfikacją, normalnego zużycia ani naturalnego zużycia elementów eksploatacyjnych wynikającego z regularnego użytkowania. Ponadto gwarancja jest ważna wyłącznie w przypadku użytkowania nieprzemysłowego i niekomercyjnego. Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony internetowej SHARPAL lub wyślij wiadomość e-mail bezpośrednio na adres warranty@sharpal.com.

