

Benutzerhandbuch

So wechseln Sie die Körnung

Die doppelseitige diamantbeschichtete Platte ist durch eine Magnethalterung fest am achteckigen Griff befestigt. Um die Körnung zu wechseln, führen Sie vorsichtig einen Finger in die Aussparung ein (Siehe Fig. 1) und heben Sie die Platte vom Sockel ab. Drehen Sie die Platte um und setzen Sie sie wieder ein. Richten Sie den hervorstehenden Teil (Siehe Fig. 2) an der Aussparung der Platte aus.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

So schärfen Sie mit FACEOFF

1. Halten Sie das zu schärfende Werkzeug fest oder fixieren Sie es in einem Schraubstock, wobei die Schneide nach außen zeigt.
2. Wählen Sie je nach Zustand der Werkzeugschneide die passende Diamantseite aus.
Extra grobe Körnung 220 grit (60 Mikron) für stark abgenutzte, ausgebrochene oder sehr stumpfe Schneiden
Feine Körnung 600 grit (25 Mikron) für eine scharfe Schneide
3. Greifen Sie den achteckigen Griff und bewegen Sie den Schärfen in kreisenden Bewegungen. Lassen Sie die Kreise überlappen, während Sie entlang der gesamten zu schärfenden Schneide arbeiten. (Siehe Fig. 3) Es ist entscheidend, den Schärfen in einem gleichbleibenden Winkel zur Schneide zu halten.
4. Drehen Sie das Werkzeug um und wiederholen Sie dieselbe Schärfbewegung auf der anderen Seite. Bearbeiten Sie beide Seiten abwechselnd, bis die gewünschte Schneide erreicht ist. Schärfen Sie nur eine Seite, wenn die Werkzeugschneide einseitig angeschliffen ist.
5. Wenn Sie mit der extra groben Körnung 220 grit (60 Mikron) begonnen haben, wechseln Sie anschließend zur feinen Körnung 600 grit (25 Mikron) und wiederholen Sie den Schärfvorgang. Wenn das zu schärfende Werkzeug lediglich nachgeschärft oder die Schneide leicht aufgefrischt werden muss, verwenden Sie nur die feine Körnung.
6. Reinigen Sie die Diamantoberfläche nach Gebrauch gründlich mit Wasser. Verwenden Sie nach mehrmaligem Gebrauch eine Nylonbürste, um die Oberfläche zu reinigen. Dadurch werden Metallpartikel entfernt, die während des Schärfens an der Diamantoberfläche haften bleiben. Bewahren Sie die Diamantschärfplatte stets trocken auf.

VORSICHT: Schärfen ist grundsätzlich mit Verletzungsgefahr verbunden. Bleiben Sie aufmerksam und versuchen Sie niemals zu schärfen, wenn Sie nicht vollständig im Besitz Ihrer geistigen und körperlichen Fähigkeiten sind.

WARNHINWEISE: Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

- Sehen Sie sich das Demo-Video auf YouTube an: bit.ly/216NVideo
Oder scannen Sie den QR-Code
- SHARPAL-Produkte sind ab Kaufdatum **3 Jahre** lang gegen Material- und Verarbeitungsfehler garantiert. Diese Garantie schließt Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder Veränderungen, normale Abnutzung sowie die natürliche Abnutzung von Verbrauchsteilen bei regelmäßigem Gebrauch aus. Außerdem gilt die Garantie nur für nicht-industrielle und nicht-kommerzielle Nutzung. Wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über die SHARPAL-Website oder senden Sie direkt eine E-Mail an warranty@sharpal.com.

