




## Manuel d'utilisation

### Comment changer le grain

La plaque diamantée double face est solidement fixée au manche octogonal par un support magnétique. Pour changer de grain, insérez délicatement un doigt dans l'encoche (Voir Fig. 1) et soulevez la plaque pour la retirer de la base. Retournez la plaque et remettez-la en place. Alignez la partie saillante (Voir Fig. 2) avec l'encoche de la plaque.



### Comment affûter avec FACEOFF

1. Tenez fermement l'outil à affûter ou fixez-le dans un étau, le tranchant orienté vers l'extérieur.
2. Sélectionnez la face diamantée appropriée en fonction de l'état du tranchant de votre outil.  
**Grain extra-gros 220 grit (60 microns)** pour les tranchants très usés, ébréchés ou très émoussés  
**Grain fin 600 grit (25 microns)** pour obtenir un tranchant affûté
3. Saisissez le manche octogonal et effectuez des mouvements circulaires, en faisant chevaucher les cercles à mesure que vous progressez le long de toute la zone du tranchant à affûter. (Voir Fig. 3) Il est essentiel de maintenir un angle constant entre l'affûteur et le tranchant.
4. Retournez l'outil et répétez le même mouvement d'affûtage de l'autre côté. Alternez les deux côtés jusqu'à obtenir le tranchant souhaité. Affûtez un seul côté si le tranchant de l'outil est à biseau unique.
5. Si vous avez commencé avec la face à grain extra-gros 220 grit (60 microns), passez ensuite à la face à grain fin 600 grit (25 microns) et répétez le processus d'affûtage. Si les outils à affûter nécessitent seulement une retouche ou une légère remise en état du tranchant, utilisez uniquement la face à grain fin.
6. Nettoyez soigneusement la surface diamantée à l'eau après utilisation. Après plusieurs utilisations, utilisez une brosse en nylon pour nettoyer la surface. Cela permet d'éliminer les particules métalliques qui adhèrent à la surface diamantée pendant l'affûtage. Gardez toujours la plaque d'affûtage diamantée au sec lors du rangement.

**PRÉCAUTION** : L'affûtage est une activité intrinsèquement dangereuse. Restez vigilant et n'essayez jamais d'affûter si vous ne disposez pas pleinement de vos capacités mentales et physiques.

**AVERTISSEMENTS** : Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants.

- Regardez la vidéo de démonstration sur YouTube : [bit.ly/216NVideo](https://bit.ly/216NVideo)  
Ou scannez le code QR
- Les produits SHARPAL sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant **3 ans** à compter de la date d'achat. Cette garantie exclut les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une modification, l'usure normale ainsi que la diminution naturelle des consommables due à une utilisation régulière. De plus, la garantie est valable uniquement pour un usage non industriel et non commercial. Pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez nous contacter via le site web de SHARPAL ou envoyer un e-mail directement à [warranty@sharpal.com](mailto:warranty@sharpal.com).

