




Instrukcja obsługi

Jak zmienić gradację

Dwustronna płyta pokryta diamentem jest stabilnie przymocowana do ośmiokątnego uchwyty za pomocą uchwyty magnetycznego. Aby zmienić gradację, ostrożnie włóż palec w wycięcie (Patrz Fig. 1) i unieś płytę z podstawy. Odwróć płytę i włóż ją z powrotem na miejsce. Dopasuj wystającą część (Patrz Fig. 2) do wgłębienia w płycie.



Jak ostrzyć za pomocą FACEOFF

1. Mocno przytrzymaj narzędzie przeznaczone do ostrzenia lub zamocuj je w imadle, tak aby krawędź tnąca była skierowana na zewnątrz.
2. Wybierz odpowiednią stronę diamentową w zależności od stanu krawędzi narzędzia.

Bardzo gruba gradacja 220 grit (60 mikronów) do mocno zużytych, wyszczerbionych lub bardzo tępych krawędzi

Drobna gradacja 600 grit (25 mikronów) do uzyskania ostrej krawędzi

3. Chwyć ośmiokątny uchwyt i poruszaj ostrzałką ruchem okrężnym, nakładając na siebie kolejne okręgi podczas pracy wzdłuż całej krawędzi tnącej przeznaczonej do ostrzenia. (Patrz Fig. 3) Kluczowe jest utrzymanie stałego kąta między ostrzałką a krawędzią tnącą.

4. Odwróć narzędzie i powtórz ten sam ruch ostrzenia po drugiej stronie. Ostrz naprzemiennie obie strony, aż uzyskasz pożądaną krawędź. Ostrz tylko jedną stronę, jeśli krawędź narzędzia jest jednostronnie fazowana.

5. Jeśli rozpoczęto od strony o bardzo grubej gradacji 220 grit (60 mikronów), przejdź następnie do strony o drobnej gradacji 600 grit (25 mikronów) i powtórz proces ostrzenia. Jeśli narzędzie wymaga jedynie lekkiego podostrzenia lub odświeżenia krawędzi, użyj wyłącznie strony o drobnej gradacji.

6. Po użyciu dokładnie wyczyść powierzchnię diamentową wodą. Po kilku użyciach użyj nylonowej szczotki do szorowania, aby oczyścić powierzchnię. Pozwoli to usunąć cząstki metalu, które przywierają do powierzchni diamentowej podczas ostrzenia. Zawsze przechowuj płytę diamentową w suchym miejscu.

UWAGA: Ostrzenie jest czynnością z natury niebezpieczną. Zachowaj czujność i nigdy nie próbuj ostrzyć, jeśli nie masz pełnej kontroli nad swoimi zdolnościami psychicznymi i fizycznymi.

OSTRZEŻENIA: Ten produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

- Obejrzyj film demonstracyjny na YouTube: bit.ly/216NVideo

Lub zeskanuj kod QR

- Produkty SHARPAL są objęte **3-letnią** gwarancją od daty zakupu na wady materiałowe i wykonawcze. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użyciem lub modyfikacją, normalnego zużycia ani naturalnego zużycia elementów eksploatacyjnych wynikającego z regularnego użytkowania. Ponadto gwarancja jest ważna wyłącznie w przypadku użytkownika nieprzemysłowego i niekomercyjnego. Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony internetowej SHARPAL lub wyślij wiadomość e-mail bezpośrednio na adres warranty@sharpal.com.

