


## Manuale d'uso



### ISTRUZIONI PER L'AFFILATURA:

1. Selezionare il lato appropriato di affilatrice diamantata basato sulle condizioni della tua lama.

**Grossolana 325 grani (45 micron)** - Affilatura veloce di lama ottusa & rovinata o ripristinare il tagliente della lama del tuo coltello o utensile.

**Extra fino 1200 grani (12 micron)** - Levigatura

2. Disporre la lama sull'estremità dell'affilatrice diamantata ad un angolo desiderato e **spingere** la lama **lontano** da te come stai cercando di intagliare una fetta sottile dalla cima dell'affilatrice. Spingere la lama di coltello attraverso l'affilatrice come spingere ad affilare il tagliente fino all'estremità (Vedi Fig. 1). Ripetere le **spinte** per parecchie volte. Ricordare a mantenere l'angolazione mentre la spinta e cercare a mantenere l'angolazione di affilatura consistente. Ciò è la chiave per ottenere il tagliente più affilato.

3. Ora affilare l'altro lato della lama disponendo la lama sull'estremità dell'affilatrice diamantata. **Tirare** la lama **verso** te come stai cercando di intagliare una fetta sottile dalla cima della superficie diamantata. Tirare giù la lama lungo tutta l'affilatrice per affilare l'intero tagliente. Far l'estremità staccarsi dall'estremità dell'affilatrice diamantata (Vedi Fig. 2). Ripetere le **tirate** per le stesse volte come hai lavorato per il lato opposto della lama e cercare a mantenere l'angolazione di affilatura consistente per ogni tirata.

4. Continuare ad affilare entrambe le parti della tua lama finché si senta che la tua lama sia veramente affilata. Nel caso in cui cominciassi con il lato di Grossolana con grana 325 (45 micron), muovere al lato di grana 1200 (12 micron), ripetendo il processo di affilatura. Se il tuo coltello o strumento fosse richiesto ad essere affilata che necessiti semplicemente di un ritocco o tagliente rifinito, usare solo il lato di grana 1200 (12 micron).

5. Pulire il diamante accuratamente con l'acqua dopo l'uso, e utilizzare la spazzola rigida per pulire la superficie dopo gli usi per qualche volta. Ciò rimuove le particelle attaccate sulla superficie diamantata durante il processo di affilatura. **Mantenere sempre asciutto l'affilatrice diamantata durante lo stoccaggio.**

### ISTRUZIONI DI RIALLINEAMENTO E LEVIGATURA:

Il filo avrà una sbavatura leggera dopo ogni uso o affilatura. La coramella in cuoio è lo strumento perfetto per riallineare il filo molto rifinito e levigare la superficie del filo.


1. Tenere con una mano la BUDDYGUARD® rivestita di fodero in cuoio. Applicare la cera verde al lato ruvido del cuoio se vuoi levigare e molare il filo ad un livello più alto. (Cera verde non fornita con questo prodotto)

2. Disporre il filo sul lato ruvido di fodero in cuoio verso il manico dell'affilatrice ad un angolo di circa 20°. Il filo tagliente deve essere verso il manico. Con una pressione leggera spingere la lama lontano da te lungo la superficie per la lunghezza di fodero in cuoio-a cominciare dall'estremità del coltello e finire alla cima. (Vedi Fig. 3)

3. Quando arriva alla cima del fodero in cuoio, ribaltare la lama per levigare l'altro lato della lama. Il filo tagliente deve essere puntato alla cima del fodero in cuoio ed aggiustare l'angolo alzando la spina di coltello a circa 20°. Tirare la lama di coltello verso il manico lungo il cuoio per levigare l'intero filo tagliente. (Vedi Fig. 4)

4. Alternare entrambi i lati fino a quando il filo desiderato venga realizzato.

**CAUZIONE: L'affilatura è un'attività intrinsecamente pericolosa. È necessario di essere attento e non cercare mai a affilare il coltello se non hai pieno controllo della tua struttura mentale e fisica.**



**AVVERTENZE: Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.**

• Guarda il video dimostrativo su YouTube: [bit.ly/127-Video](https://bit.ly/127-Video)

Oppure scansiona il codice QR

• I prodotti SHARPPAL sono garantiti contro difetti di materiali e lavorazione per **3 anni** dalla data di acquisto. Questa garanzia esclude danni derivanti da uso improprio o alterazione, normale usura e deterioramento e la naturale diminuzione di articoli di consumo dovuta all'uso regolare. Inoltre, la garanzia è valida solo per uso non industriale e non commerciale. Per fare una richiesta di garanzia, contattaci attraverso il sito Web di SHARPPAL o invia un'e-mail direttamente a [warranty@sharppal.com](mailto:warranty@sharppal.com).

