


Instrukcja obsługi

**INSTRUKCJA OSTRZENIA:**

1. Wybierz odpowiednią stronę diamentu w zależności od stanu ostrza.

Gruba ziarnistość 325 (45 mikronów) - Szybkie ostrzenie tępego i uszkodzonego ostrza lub zresetowanie krawędzi ostrza noża lub narzędzia.
Bardzo drobna ziarnistość 1200 (12 mikronów) – Honing

2. Umieść ostrze na grzbiecie diamentowej ostrzałki pod żądanym kątem ostrzenia i **ODSUŃ** ostrze od siebie, tak jak chcesz wyciąć cienki plasterk z górnej części powierzchni diamentu. Wciśnij ostrze noża w poprzek ostrzałki, naciskając, aby naostrzyć krawędź tnącą do samego końca ostrza (Patrz Fig. 1). Powtórz ten ruch **DOCISKOWY** kilka razy. Pamiętaj, aby trzymać kąt podczas pchania i staraj się zachować stały kąt ostrzenia przy każdym pociągnięciu. To jest klucz do uzyskania najostriejszej krawędzi skrawającej.

3. Teraz naostrz drugą stronę ostrza, umieszczając ostrze na końcu ostrzałki diamentowej. **WYCIĄGNAĆ** ostrze **W KIERUNKU** siebie, tak jak chcesz wyciąć cienki plasterk z górnej części powierzchni diamentu. Pociągając ostrze w dół wzdłuż ostrzałki diamentowej, ciągnij ostrze w poprzek ostrza, aby naostrzyć całą krawędź tnącą. Niech końcówka wypadnie z krawędzi ostrzałki diamentowej. (Patrz. Fig. 2) Powtórz ten ruch **WYCIĄGANIA** tyle razy, co po przeciwnej stronie ostrza i staraj się zachować stały kąt ostrzenia przy każdym ruchu.

4. Kontynuuj ostrzenie obu stron ostrza, aż poczujesz, że ostrze jest naprawdę ostre. Jeśli zacząłeś od strony o ziarnistości zgrubnej 325 (45 mikronów), przejdź na stronę o ziarnistości 1200 (12 mikronów), powtarzając proces ostrzenia. Jeśli ostrze noża lub narzędzia, które mają być ostrzone, wymagają jedynie korekty lub wykończonej krawędzi, użyj tylko strony o ziarnistości 1200 (12 mikronów).

5. Dokładnie wyczyść powierzchnię diamentu wodą po użyciu i użyj nylonowej szczotki do szorowania, aby wyczyścić powierzchnię po pewnym czasie użytkowania. Spowoduje to usunięcie cząstek metalu, które przywierają do powierzchni diamentu podczas procesu ostrzenia. **Przechowuj diamentową ostrzałkę zawsze w suchym miejscu.**

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PONOWNEGO USTAWIANIA I POLEROWANIA:

Ostrze będzie miało lekkie zadziory po każdym użyciu lub ostrzeniu. Skórzany strop jest idealnym narzędziem do wyrównania bardzo cienkiej krawędzi ostrza i wypolerowania jego powierzchni.


1. Jedną ręką trzymaj BUDDYGUARD® ze skózaną osłoną na. Nałóż związek na szorstką stronę skóry, jeśli chcesz wypolerować i wyostrzyć krawędź do wyższego poziomu. (Compound NIE jest dostarczany w tym produkcie)

2. Umieść ostrze na szorstkiej stronie skórzanej pochewki w kierunku uchwytu ostrzałki pod kątem około 20°. Krawędź tnąca powinna być skierowana w stronę uchwytu. Z lekkim naciskiem **PRZECISKAMY** ostrze **WOKÓŁ SIEBIE** przez całą długość skórzanej pochewki - zaczynając od pięty noża i kończąc na czubku. (Patrz Fig. 3)

3. Gdy dojdiesz do górnej części skórzanej pochwy, obróć ostrze, aby zaczesać drugą stronę ostrza. Krawędź tnąca powinna być skierowana w stronę górnej części skórzanej pochwy i wyregulować kąt, podnosząc grzbiet noża o około 20°. **POCIĄGNAĆ** ostrze noża **TOWARD** na rękę w poprzek skóry, aby przyciąć całą krawędź tnącą. (Patrz Fig. 4)

4. Zmieniaj obie strony, aż żądana krawędź zostanie zrealizowana.

UWAGA: Ostrzenie jest czynnością z natury niebezpieczną. Bądź czujny i nigdy nie próbuj ostrzyć, jeśli nie masz pełnej kontroli nad swoimi zdolnościami psychicznymi i fizycznymi.



OSTRZEŻENIA: Ten produkt nie jest zabawką. Trzymać z dala od dzieci.

• Zobacz jego film demonstracyjny na YouTube: bit.ly/127-Video

Lub zeskanować kod QR

• Produkt SHARPAL są objęte gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze przez **3 lata** od daty zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub przeróbkami, normalnym zużyciem i naturalnym zużyciem materiałów eksploatacyjnych w wyniku regularnego użytkowania. Ponadto gwarancja jest ważna tylko w przypadku użytkowania nieprzemysłowego i niekomercyjnego. Jeśli chcesz złożyć reklamację, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony internetowej SHARPAL lub wyślij wiadomość e-mail bezpośrednio na adres warranty@sharपाल.com.

