


Manual de usuario

**INSTRUCCIONES DE AFILADO Y BRUÑIDO**

1. Alinee el filo que desea afilar y la herramienta de afilado en un ángulo de aproximadamente 20 grados (Ver Fig. 1).

Consejo: Asegúrese de que la **esquina** del borde de la herramienta de carburo de tungsteno se utilice contra el borde cortante para afilar.

2. Mantenga el ángulo y deslice repetidamente la **esquina** del borde del carburo de tungsteno a lo largo del borde cortante desde el talón de la hoja hacia la punta (Ver Fig. 2). Repita este movimiento hasta que consiga el afilado deseado.

3. Cambie a la hoja cerámica para bruñir el filo y siga el mismo procedimiento que para el afilado.

Nota: La mayoría de las tijeras de podar, podadoras a dos manos y cortacéspedes tienen hojas que solo están biseladas en un lado de la hoja. Afile solo el lado que tiene bisel de cada hoja. Si va a afilar una hoja con filo de doble biselado, como es el caso de la mayoría de filos de cuchillos, repita el procedimiento anterior para la parte inferior de la hoja del cuchillo. Dé el mismo número de pasadas a cada lado de la hoja para mantener la uniformidad del filo.

El carburo de tungsteno está diseñado para las hojas desafiladas o dañadas que requieren crear un nuevo filo.

La hoja cerámica sirve para el bruñido de las hojas.

- Vea este vídeo de demostración en YouTube: bit.ly/129NVideo

O escanee el código QR

- Los productos SHARPAL tienen una garantía contra defectos de materiales y mano de obra durante **3 años** a partir de la fecha de compra. Esta garantía excluye los daños causados por un uso indebido o una alteración, el desgaste normal y el deterioro natural de los artículos consumibles por el uso habitual. Además, la garantía es válida únicamente para usos no industriales y no comerciales. Si quiere presentar una reclamación por un artículo en garantía, póngase en contacto con nosotros a través del sitio web de SHARPAL o envíe un correo electrónico directamente a warranty@sharpal.com.

