


Användarhandbok



INSTRUKTIONER SLIPNING

1. Rikta in eggen som ska slipas och skärverktyget i en vinkel på cirka 20 grader (Se Fig. 1).

Tips: Se till att **kanthörnet** på hårdmetallverktyget används mot skärebben för slipning.

2. Behåll vinkeln och skjut **kanthörnet** på volframkarbiden upprepade gånger längs skärebben från hälen på bladet mot spetsen (Se Fig. 2). Fortsätt rörelsen tills önskad skärpa uppnås.

3. Byt till det keramiska bladet för att slipa skärebben, och gå igenom samma process som ovan.

Observera: Det flesta beskärningsknivar, klipp saxar och gräsklippare har blad som bara är avfasade på ena sidan. Slipa endast den sida av varje blad som har en avfasning. Om du slipar en dubbelfasad egg, så som de flesta knivar har, ska du upprepa ovanstående process för undersidan av bladet. Gör samma antal drag på båda sidor av bladet för att åstadkomma en jämn skäregg.

Volframkarbid är avsedd för matta eller skadade eggar där en ny avfästning behövs.

Det keramiska bladet är lämpligt för finslipning av bladet.

- Se den relaterade demovideon på YouTube: bit.ly/129NVideo
Eller skanna QR-koden

- SHARPAL-produkter är garanterade mot defekter i material och utförande i **3 år** från inköpsdatum. Denna garanti utesluter skador från felaktig användning eller ändring, normalt slitage och naturlig minskning av förbrukningsartiklar från regelbunden användning. Dessutom är garantin endast giltig för icke-industriell och icke-kommersiell användning. Om du vill göra ett garantianspråk, vänligen kontakta oss via SHARPALS webbplats eller skicka ett e-postmeddelande direkt till warranty@sharpal.com.

