



ANTES DEL AFILADO:

Coloque el afilador en una superficie plana. (Ver Fig. 1)

Para evitar cortar el afilador y la mesa con el cuchillo o las tijeras, coloque el afilador lo más cerca posible del borde de la mesa durante el afilado. (Ver Fig. 2)

Presione la palanca negra para asegurar la ventosa a la superficie. Cuando acabe el afilado, tire de la palanca hacia arriba para separar el afilador de la mesa. (Ver Fig. 3)

INSTRUCCIONES PARA EL AFILADO DE CUCHILLOS:

Entre los cuchillos se incluyen todos los cuchillos con filo de doble biselado. Este afilador no es apto para cuchillos con filo de un solo biselado.

1. Inserte la hoja completamente y de manera vertical en la ranura de afilado apropiada en un ángulo de 90 grados con respecto al afilador. **Tire suavemente de la hoja del cuchillo con una presión ligera de modo que pase por el afilador desde la parte posterior hasta la punta en la dirección que indican las flechas.** (Ver Fig. 4)

La ranura en forma de V N.º 1 (hoja de CARBURO gruesa) es para afilar rápidamente un nuevo filo

La ranura en forma de V N.º 2 (hoja de cerámica fina) es para afilar un filo con un acabado fino

Nota: Al utilizar el afilador de cuchillos es suficiente aplicar una ligera presión. Si aplica una presión excesiva, podría perder el control del cuchillo y podrían producirse lesiones. Aumente cuidadosamente y de manera gradual la presión hasta que consiga el resultado deseado.

La ranura de cerámica N.º 2 es para el afilado fino de hojas ligeramente desafiladas. La ranura de CARBURO N.º 1 es para hojas desafiladas o dañadas en las que hay que crear un nuevo filo. Intente afilar los cuchillos de buena calidad con la ranura de cerámica N.º 2 en primer lugar.

Utilice únicamente la ranura de cerámica N.º 2 para afilar los cuchillos de filos dentados. (Ver Fig. 5)

2. Repita la acción anterior hasta que la hoja esté afilada. **Lleve a cabo la acción siempre tirando de la hoja para que pase a través de la ranura de afilado desde la parte posterior hasta la punta, y nunca haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás.**

INSTRUCCIONES PARA EL AFILADO DE TIJERAS:

Nota: Las hojas de tijeras tienen un solo biselado; afile únicamente el lado de la hoja que tiene bisel.

Abra las tijeras y coloque el filo que desea afilar del lado biselado de una hoja en la ranura de afilar de carburo, que se encuentra sobre el icono de las tijeras. Ponga la hoja de las tijeras abiertas en la ranura de afilar de carburo horizontal y asegúrese de que la hoja de las tijeras esté inclinada para que el lado biselado se apoye completamente en la ranura de afilar de carburo horizontal.

1. Con una ligera presión, arrastre la hoja en la dirección de la flecha con un movimiento descendente por todo el afilador siguiendo el ángulo predeterminado de las tijeras. (Ver Fig. 6). Repita este proceso varias veces hasta que consiga un filo afilado. Puede que necesite varias pasadas y quizá deba aumentar la presión durante este proceso. No apriete la hoja de las tijeras sobre la ranura de afilar.

2. Repita los pasos anteriores para la segunda hoja de las tijeras.

3. Una vez afilados los filos de las tijeras, habrá una rebaba rugosa de metal en ellos. Las rebabas se pueden eliminar rápidamente volviendo a juntar las tijeras y abriéndolas y cerrándolas varias veces.

MANTENIMIENTO:

1. Limpie el exterior con un paño suave húmedo. 2. No es necesario utilizar aceite ni ningún otro tipo de lubricante.

RECAUCIÓN: Se recomienda llevar guantes cuando se afile una hoja con este producto. No es necesario colocar la mano libre encima del afilador durante su uso.

ADVERTENCIAS: Este producto no es un juguete. Manténgase fuera del alcance de los niños.

• Vea el video de demostración en YouTube bit.ly/191video

O escanee el código QR

• Todos los productos SHARPAL tienen **3 años** de garantía a partir de la fecha de compra para defectos en el material y la fabricación con un uso normal; no cubre los daños causados por un uso inadecuado o su alteración. **ESTA GARANTÍA SE APLICA SOLO A UN USO NO INDUSTRIAL Y NO COMERCIAL.** Si quiere presentar una reclamación por un artículo en garantía, póngase en contacto con nosotros a través del sitio web de SHARPAL o envíe un correo electrónico directamente a warranty@sharpal.com.

