


Passaggio 1: misurazione del livellamento

Utilizzare un bordo dritto per misurare il livellamento della pietra. Appoggia il bordo dritto sulla superficie e prova a far scorrere un pezzo di carta tra il bordo dritto e la pietra per controllare l'eventuale spazio vuoto per determinare se è necessario appiattirlo.



Passaggio 2: bagnare e contrassegnare la pietra


Bagnare la pietra per circa 10 minuti fino a quando le bolle non spariranno. Quindi usare una matita per disegnare delle linee sulla pietra.



Passaggio 3: livellamento della pietra

Strofinare la superficie della pietra contro la piastra di lappatura e controllare i segni eseguiti con la matita. La fase di livellamento sarà completata quando i segni saranno scomparsi.

Metodo 1



Metodo 2



Manutenzione: sciacquare accuratamente la piastra di lappatura e mantenerla sempre asciutta quando si conserva la pietra diamantata.

*Guarda il video dimostrativo su YouTube:

bit.ly/145HVideo

Oppure scansiona il codice QR



*SHARPAL garantisce che tutti i suoi prodotti siano privi di difetti di materiali e di fabbricazione per **3 anni** dalla data di acquisto in condizioni di normale usura, ad eccezione dei danni causati da uso improprio o alterazione. QUESTA GARANZIA SI APPLICA SOLO ALL'USO NON INDUSTRIALE O NON COMMERCIALE. Per fare una richiesta di garanzia, contattaci attraverso il sito Web di SHARPAL o invia un'e-mail direttamente a warranty@sharpal.com.